



# MANUEL D'UTILISATION THR 9900

Model		ltem no.	
THR 9900		305140	
Version 1.0	11 - 2015	FR	triax.com

Le terminal TRIAX THR 9900, est garanti 24 mois à partir de la date d'achat chez votre distributeur, en application de nos consignes de sécurité notifiées en page 2 du manuel.

Vous trouverez dans cet emballage une carte d'accès Viaccess nécessaire à la réception des émissions.

Les droits d'accès de la carte TNTSAT s'activent automatiquement à la première insertion de la carte dans le terminal, pour une durée de 48 mois. Il est recommandé de réaliser cette activation avant la date limite d'initialisation de la carte.

La carte d'accès TNTSAT, tout comme le terminal TRIAX THR 9900, sont garantis 24 mois à partir de la date d'achat chez votre distributeur, en application de nos consignes de sécurité notifiées en page 2 du manuel.

La durée de validité de la carte TNTSAT est de 4 ans. Voir conditions de renouvellement au terme de ces 4 ans sur le site www.tntsat.tv

Utilisation d'un décodeur et d'une carte TNTSAT exclusivement limitée au Territoire Français Métropolitain et Monaco, au profit de personnes physiques, pour un usage privé et personnel.

#### Fig. 1











e-mail: sc@triax.fr

Mode d'emploi THR 9900 - Version 1.0 – Août 2015 Sous réserve de modifications

> Plus d'infos : http://www.tntsat.tv http://www.canalready.fr





1.0 INTRODUCTION 1.1 Consignes de sécurité	<b>2</b> 2	6.0 MISE À JOUR AUTOMATIQUE DE LA LIS DES CHAÎNES	TE 15
<ol> <li>1.2 Stockage</li> <li>1.3 Installation de l'appareil</li> <li>1.4 Accessoires</li> <li>1.5 Litilisation d'un périphérique USB</li> </ol>	∠ 3 3 3 3 7	7.0 MISE À JOUR LOGICIEL AUTOMATIQUE	15
2.0 VOTRE TERMINAL 2.1 Façade 2.2 Face arrière 2.3 Télécommande 2.4 Installation des piles	<b>4</b> 4 4 5 6	<ul> <li>8.0 REGARDER LA TV ET ECOUTER LA RADI</li> <li>8.1 Guide des Programmes (EPG)</li> <li>8.2 Regarder un programme protégé par contrôle parental</li> <li>8.3 Bannières de zapping et d'information</li> </ul>	0 16 16 16
<ul> <li>2.5 Utilisation de la telecommande</li> <li>3.0 BRANCHEMENTS</li> <li>3.1 Branchement TV</li> <li>3.2 Branchement à l'amplificateur audio numérique</li> <li>3.3 Baccordement de la parabole au</li> </ul>	6 6 6	8.4 Liste des chaînes 8.5 Sélection de la liste favoris 8.6 Sélection satellite 8.7 Sélection de la langue son 8.8 Fonction télétexte 8.9 Fonction sous-titres	17 17 17 17 17 17 18
terminal 3.4 Connecter et utiliser une extension IR	6 7	9.0 ENREGISTREMENT 9.1 Enregistrement instantané	<b>18</b> 18
4.0 PREMIÈRE MISE EN MARCHE 4.1 Sélection Langue 4.2 Préférences 4.3 Contrôle parental	<b>7</b> 7 7 7	9.2 Enregistrement « Direct différé » 10.0 DÉPANNAGE 11.0 SPÉCIFICATIONS	18 18 18
4.4 Reglage code PIN 4.5 Réglage de l'antenne 4.6 Processus d'installation 4.7 Sélection chaîne régionale	/ 8 8		15
5.0 MENU PRINCIPAL 5.1 Installation 5.2 Configuration Systèmes 5.3 Organisation chaînes 5.4 Avancé 5.5 Carte à Puce	<b>8</b> 9 10 12 13 14		



## **1.0 INTRODUCTION**

## 1.1 Consignes de sécurité

#### NE PAS INSTALLER VOTRE TERMINAL:

 Dans une armoire exiguë ou insuffisamment ventilée, directement sur ou sous un autre appareil, ou bien encore sur une surface qui pourrait obstruer les ouïes d'aération.

#### NE PAS EXPOSER LE TERMINAL ET SES ACCESSOIRES:

- Aux rayons solaires directs, à la chaleur d'un appareil de chauffage, à la pluie ou à une forte humidité, à d'importantes vibrations ou à des chocs qui pourraient l'endommager de façon irrémédiable, ni à des objets magnétiques comme des haut-parleurs, des transformateurs, etc.
- Ne pas utiliser de cordon d'alimentation endommagé; vous pourriez provoquer un incendie ou vous électrocuter. Ne pas toucher le cordon d'alimentation avec des mains mouillées sous peine d'électrocution.
- Ne jamais ouvrir le capot. L'intérieur de l'appareil abrite des tensions élevées qui peuvent présenter des risques de choc électrique. La garantie est annulée si l'appareil est ouvert.
- Si l'appareil est inutilisé pendant une longue période, le débrancher du secteur.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec de l'alcool ni du détergent ammoniaqué. Le cas échéant, nettoyer l'appareil avec un chiffon doux et propre humidifié d'eau savonneuse après l'avoir débranché du secteur. Veillez à ce que rien ne pénètre dans les ouïes de ventilation pour ne pas provoquer d'incendie ou de choc électrique.
- Ne rien poser sur le dessus de l'appareil pour ne pas obstruer les ouïes d'aération et provoquer de surchauffe des composants.

#### Consignes de sécurité

- Ne pas ouvrir le couvercle de l'appareil sous peine de s'exposer à des chocs électriques et d'annuler la garantie. Ne confier l'entretien et la maintenance de l'appareil qu'à du personnel qualifié.
- Lorsque vous effectuez le branchement des câbles, veillez à ce que l'appareil soit débranché. Attendre quelques secondes après l'arrêt du terminal pour le déplacer ou débrancher un équipement.
- N'utiliser que des câbles et des rallonges qui soient compatibles avec la puissance absorbée de l'appareil. Vérifier que l'alimentation secteur corresponde à la tension indiquée sur la plaque signalétique située à l'arrière de l'appareil.

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement alors que vous avez respecté strictement toutes les instructions de la présente notice, contactez votre revendeur.

### 1.2 Stockage

Votre appareil et ses accessoires sont conditionnés et livrés dans un emballage conçu pour les protéger contre les chocs électriques et l'humidité. Lorsque vous déballez l'appareil, vérifiez qu'il est complet et conservez l'emballage à l'écart des enfants. Pour transporter l'appareil ou nous le retourner dans le cadre de la garantie, le remettre dans son emballage d'origine avec ses accessoires. Le non-respect de ces instructions aura pour effet d'annuler la garantie.



## 1.3 Installation de l'appareil

Nous vous conseillons de faire installer votre appareil par un professionnel. Si vous voulez néanmoins l'installer vous-même, procédez comme suit:

- Munissez-vous de la notice d'utilisation de votre téléviseur et de votre antenne.
- Vérifiez que le câble HDMI ou PERITEL et les éléments extérieurs sont en bon état et que les connexions HDMI ou PERITEL sont correctement blindées.

Cette notice vous explique en détail comment installer et utiliser votre terminal. Les symboles utilisés sont les suivants:

ATTENTION:	Signale une mise en garde.
CONSEILS:	Signale une information importante ou utile.
MENU	Fait référence à une touche de la télécommande ou du terminal (caractères gras)
Aller à	Fait référence à une rubrique du menu affiché (caractères italiques)

### 1.4 Accessoires

- Notice d'utilisation
- Télécommande
- 2x piles (type AAA)
- Carte service TNTSAT

```
REMARQUE:
```

Les piles ne doivent pas être rechargées, démontées, court-circuitées ni mélangées à des piles d'un autre type.

## 1.5 Utilisation d'un périphérique USB

- Il est recommandé d'utiliser un périphérique USB 2.0. Si votre périphérique n'est pas compatible avec les spécifications USB 2.0. Le bon fonctionnement de la lecture et l'enregistrement n'est pas garanti.
- Pour assurer un fonctionnement performant de votre périphérique USB, SVP formatez votre périphérique en FAT32 à l'aide du terminal. Les autres systèmes fichiers ne sont pas supportés par le terminal.
- Si vous utilisez un disque dur externe (HDD), l'alimentation nécessaire au bon fonctionnement de votre disque dur n'est peut-être pas supporté par le terminal (5 V/500 mA). Dans ce cas il faut connecter une alimentation adaptée à votre terminal.
- TRIAX ne peut pas garantir un bon fonctionnement avec tous les types de périphérique de stockage USB.
- Il est conseillé de ne pas sauvegarder d'information importante sur le périphérique de stockage USB utilisé avec le terminal. Nous vous conseillons de toujours sauvegarder les données sur un autre périphérique de stockage. TRIAX ne peut être tenu responsable pour toutes pertes d'information ou conséquences de ces pertes d'information.



## 2.0 VOTRE TERMINAL 2.1 Façade

<ol> <li>Touche marche/arrê</li> </ol>	t
--	---

- Mise en veille
- 2. P-/P+ Accéder à la chaine précédente/suivante
- 3. Voyant ROUGE indique que le terminal est en veille
- 4. Afficheur à 4 caractères
  - En mode VEILLE, affichage de l'heure
  - En mode MARCHE, numéro du canal sélectionné
- 5. Récepteur IR Récepteur IR télécommande
- 6. Fente pour carte à puce
  - Insérer la carte TNTSAT avec la puce orientée vers le haut pour pouvoir accéder aux chaînes cryptées.

### 2.2 Face arrière

Fig. 2

Fig. 1

1.	Entrée SAT	Permet de raccorder le câble coaxial provenant de l'antenne parabolique.
2.	Sortie SAT	Permet de connecter un autre terminal numérique.
3.	Entrée extension	n infrarouge
		Permet de connecter l'extension infrarouge
4.	Port USB	Permet de connecter un périphérique de stockage USB
5.	Connecteur HDN	Л
		Cette connexion permet de diffuser le signal vidéo en résolution HD vers votre TV équipé d'une entré HDMI. Cette connexion délivre le signal audio et vidéo sur un seul câble.
6.	Connecteurs au	dio (gauche (G) et droit (D)) RCA
		Permet de relier votre terminal à votre téléviseur ou à un amplificateur audio analogique par un câble RCA. La fiche rouge correspond au canal audio droit, et la fiche blanche au canal gauche.
7.	. Connecteur vidéo RCA	
		Permet de relier votre terminal à votre téléviseur par un câble RCA, les images seront en Définition Standard (SD).
8.	Sortie audio numérique S/PDIF	
		Sortie coaxiale permettant de raccorder votre terminal à l'entrée de votre amplificateur audio numérique.
9.	Péritel TV	Permet de relier votre terminal à votre téléviseur avec un câble péritel, les images seront en Définition Standard (SD).
10	Câble d'alimenta	ition
		Votre terminal fonctionne avec une alimentation de 100 – 240 V AC (auto-réglable), 50/60 Hz +/-5%. Vérifiez que votre alimentation secteur réponde à ces caractéristiques avant de brancher votre terminal dans la prise murale.



## 2.3 Télécommande

	Fig. 3
1.	Mise en marche/arrêt du terminal
2. LIST	Affiche la liste des satellites installés
3. 🖈	Coupe la sortie audio du terminal
4. <b>0~9</b>	Contrôle des touches et changement de chaîne direct
5. TV/R	Bascule entre les modes TV et RADIO
6. 🆀	Sans fonction
7. <b>FAV</b>	Affiche la liste des groupes de canaux
8. <b>Ç</b>	Revient au canal précédent
9. AUDIO	Affiche la liste des langues audio disponibles pour le canal regardé
10.VOL+/VOL-	Augmente/diminue le niveau du volume du terminal
11.P+/P-	Permet de passer à la chaîne suivante / précédente
12.CH+/CH-	Change le programme pour le programme précédent/suivant en l'absence de menu
13. 🔺 🔻	Change le programme pour le programme précédent/suivant
14.	Augmente/diminue le niveau sonore en l'absence de menu.
	Modifie les valeurs de réglage pour la rubrique de menu sélectionnée
15. <b>OK</b>	Valide la rubrique de menu en surbrillance.
	En l'absence de menu, affiche la liste courante des canaux
16. <b>MENU</b>	Affiche le menu principal
17. <b>INFO</b>	Affiche les informations sur le canal en cours
18.EPG	Affiche le guide des programmes sans menu
19.∟⇒	Permet de quitter le menu ou sous-menu et annule la fonction en cours, le cas échéant
20. <b>0PT</b>	Ouvre les réglages du format TV, ratio aspect et résolution
21. <b>TEXT</b>	Affiche la page de télétexte, le cas échéant
22. <b>SUB</b>	Affiche la liste des langues de sous-titrage disponibles pour le canal en cours
	Affiche la liste des langues de télétexte disponibles pour le canal en
	cours
23.🖂	Donne accès aux messages de l'opérateur
24.	Démarre enregistrement «Pause live TV»
25. 📢	Retour rapide lors de la lecture
26.	Avance rapide lors de la lecture
27.●	Enregistre le programme de télévision sur le périphérique de stockage connecté
28.	Démarrer la lecture du fichier sélectionné dans le media player
29. 🝽	Retour à la piste précédente pendant la lecture
30. 🍽	Passer à la piste suivante lors de la lecture
31.	Stop la lecture du fichier sélectionné dans le media player
32. ROUGE	Pour fonction télétexte et fonction spécifique dans le menu
33. VERTE	Pour fonction télétexte et fonction spécifique dans le menu
34. <b>JAUNE</b>	Pour fonction télétexte et fonction spécifique dans le menu
35. BLEUE	Pour fonction télétexte et fonction spécifique dans le menu



## 2.4 Installation des piles

Enlever le couvercle du compartiment de la télécommande et y insérer 2 piles AAA. Le schéma à l'intérieur du compartiment de la télécommande indique la manière correcte de placer les piles.

1. Enlever le couvercle 2. Positionner les piles 3. Fermer le couvercle

REMARQUE: Les piles ne doivent pas être rechargées, court-circuitées, mélangées ou utilisées avec d'autres types de piles. Pensez à recycler les piles usagées conformément à la législation en vigueur.

## 2.5 Utilisation de la télécommande

Diriger la télécommande en direction du terminal numérique. La télécommande a un rayon d'action pouvant aller jusqu'à 7 m du terminal avec un angle de 60 degrés au plus.

## **3.0 BRANCHEMENTS**

### 3.1 Branchement TV

Branchement par câble HDMI

Connecter la sortie HDMI du terminal à l'entrée HDMI de la TV avec un câble HDMI. Vous bénéficierez ainsi d'images en Haute Définition.

Branchement avec un câble péritel ou RCA

Raccorder le connecteur TV péritel situé à l'arrière du terminal au connecteur péritel (entrée péritel) de votre téléviseur. Les images délivrées seront en Définition Standard.

## 3.2 Branchement à l'amplificateur audio numérique

Fig. 6

Fia. 6

Raccorder le connecteur S/PDIF situé à l'arrière du terminal à l'entrée correspondante de votre amplificateur.

## 3.3 Raccordement de la parabole au terminal

Fig. 6

Votre parabole doit être dirigée sur le satellite Astra à 19.2 Est. Demandez à votre revendeur d'orienter votre parabole sur ce satellite. Brancher un câble coaxial entre votre convertisseur LNB et le connecteur SAT Entrée de votre terminal.

Si vous raccordez votre terminal à un réseau de distribution local existant, vérifiez sur quelle entrée DiSEqC le satellite Astra 19.2 E est connecté. Si vous connectez le terminal sur votre

Fig. 4

Fig. 6

Fig. 5



signal de réception existant, vérifiez sur quel connecteur DiSEqC votre entrée ASTRA 19.2 est connectée.

## 3.4 Connecter et utiliser une extension IR

Fig. 6

Une extension IR vous permet de placer le terminal hors de vue (dans un meuble) tout en pouvant le contrôler. Branchez le connecteur de l'extension IR à l'arrière du terminal. Placez le capteur IR de manière à ce qu'il puisse recevoir le signal de la télécommande. Une fois l'emplacement du capteur IR choisi. Retirez le film protecteur de l'adhésif à l'arrière du capteur, et collez-le en l'appuyant légèrement sur la surface ou vous désirez le placer.

## 4.0 PREMIÈRE MISE EN MARCHE

Vérifiez que le terminal est correctement branché au téléviseur et à la parabole et que le signal est de bonne qualité. En cas de doute, consultez votre revendeur local, qui vérifiera votre installation et le signal satellite. Vérifiez que la prise du terminal est bien branchée dans la prise murale. Insérer la carte à puce TNTSAT puce vers le haut (contact doré vers le haut).

Mettre le terminal en marche. L'assistant d'installation apparaît à l'écran s'il s'agit de la première mise en marche. Nous vous conseillons de suivre les étapes pas à pas. Cela vous facilitera la configuration du système et l'installation des canaux.

## 4.1 Sélection Langue

Sélectionnez la langue OSD à l'aide des touches  $\blacktriangle \mathbf{\nabla}$  et appuyez sur **OK** pour choisir la langue de votre choix.

## 4.2 Préférences

Dans ce menu vous pouvez régler le format de sortie SD, la résolution de sortie HD, la norme péritel, le ratio aspect, la norme SPDIF, la norme HDMI, la langue audio et la langue sous-titre. S'il vous plaît consultez les notices des autres équipements connectés au terminal afin de sélectionner les réglages correspondants Sélectionnez vos préférences à l'aide des touches **<** t appuyez sur **OK** pour confirmer et continuer l'installation.

## 4.3 Contrôle parental

Ce menu vous permet de régler vos préférences contrôle parental.

Verrouillage menu Si activé, le code PIN sera demandé pour accéder au menu principal.

Niveau de maturité

Sélectionner la tranche d'âge correspondante aux programmes que vous ne souhaitez pas rendre accessibles aux enfants du même âge ou d'un âge inférieur

## 4.4 Réglage code PIN

Il faut définir le code PIN et le confirmer. A l'aide des touches numérotées entrez le code souhaité et confirmez le. Il faut mémoriser ce code PIN, il vous sera demandé pour accéder à certains menus et certains programmes dont le niveau de moralité dépassent celui préréglé dans le terminal. Le code PIN "0000" n'est pas valide.



REMARQUE: Si vous utilisez une carte CANAL+ CANAL READY, lorsque vous insérez la carte CANAL READY pour la 1ère fois, Il faut entrer le Code PIN du terminal (créé lors de la 1ère installation) et ensuite le code de la carte CANAL READY. Les codes PIN de la carte et du terminal seront alors automatiquement synchronisés avec le code PIN de la carte CANAL+ CANAL READY.

## 4.5 Réglage de l'antenne

Votre parabole doit être dirigée sur le satellite Astra à 19.2° Est. Si un commutateur DiSEqC est monté entre le convertisseur de fréquences et le terminal, sélectionner l'entrée correspondante. Le cas échéant, réglez progressivement la position de la parabole jusqu'à ce que les barres indiquant la puissance et la qualité du signal deviennent vertes.

Essayez d'obtenir une puissance et une qualité de signal optimales. Lorsque le signal ne peut plus être amélioré, fixer la parabole en position et appuyer sur la touche **OK** de la télécommande pour lancer la recherche de canaux.

**REMARQUE**:

Des barres indicatrices de puissance/qualité de signal de couleur rouge indiquent que votre parabole est dirigée sur le mauvais satellite.

## 4.6 Processus d'installation

Cet écran montre la progression de l'installation des canaux. Lors de la première installation, le terminal cherche les chaînes correspondantes au bouquet de la carte à puce insérée

## 4.7 Sélection chaîne régionale

Une fois les chaînes de l'offre de service TNTSAT trouvées et enregistrées, il vous sera demandé de sélectionner le décrochement régional de chaînes nationales (en clair quel France 3 régional vous souhaitez voir lors des décrochages régionaux).

Le terminal affichera une liste de chaînes régionales (France 3) associées aux chaînes nationales.

A l'aide des touches ▲ ▼ Sélectionnez la chaîne souhaitée et appuyer sur **OK**. Lorsque vous regarderez une chaine nationale et qu'un décrochement régional sera diffusé, le terminal affichera automatiquement le contenu du décrochement régional préalablement sélectionné.

Vous pouvez modifier votre choix de chaîne régionale dans le menu Organisation chaine - Editer Chaînes régionales.

## **5.0 MENU PRINCIPAL**

Appuyez sur la touche MENU le Menu Principal s'affichera.

Tous les réglages et fonctions du terminal peuvent être opérés à partir du menu. Le menu principal est constitué de 6 sous-menus *Installation, Configuration Systèmes, Organisation chaînes, Avancé, Carte à Puce.* 



## 5.1 Installation

Le menu installation contient les sous-menus suivants:

Réglages Satellite	Permet de configurer votre parabole.
Editer Satellite	Permet de modifier la liste des satellites.
Installation Manuelle	Permet d'installer des chaînes à partir d'un satellite et d'un transpondeur présélectionnés.
Installation rapide	Permet d'installer automatiquement l'offre des chaînes disponibles sur le satellite ASTRA 19.2°E dont l'offre de service TNTSAT.

#### 5.1.1 Réglages satellite

Ce menu est destiné à configurer les paramètres de l'antenne.

Antenne No	Avec une LNB type SINGLE utilisez 1, pour un contrôle personnalisé sélectionnez <i>Sortie DiSEqC</i> si possible.
Type LNB	Sélectionnez le type de convertisseur à l'aide des touches ◀ ►. Si vous choisissez le type <i>Personnalisé</i> , vous devez entrer dans la rubrique <i>Fréquences LNB</i> la fréquence de l'oscillateur local. Pour une utilisation avec une LNB standard sélectionnez <i>Universel</i> .
Basse Fréquence	Ce réglage n'est disponible que si le type de convertisseur sélectionné est "personnalisé". Appuyez sur la touche <b>OK</b> et saisir dans la fenêtre qui apparaît la valeur souhaitée à l'aide des touches numériques.
Haute Fréquence	Ce réglage n'est disponible que si le type de convertisseur sélectionné est "personnalisé". Appuyez sur la touche <b>OK</b> et saisir dans la fenêtre qui apparaît la valeur souhaitée à l'aide des touches numériques.
Puissance LNB	Ce réglage est disponible si le type de convertisseur sélectionné est <i>Universel</i> .Sélectionnez la valeur désirée à l'aide des touches ◀ ►. Réglez sur <i>On</i> pour que le terminal sélectionne automatiquement la bande en envoyant le signal de commande, ou sur <i>Off</i> pour désactiver le signal de commande.
LNB 22K	Ce réglage est disponible si le type de convertisseur sélectionné est autre que <i>Universel</i> . Sélectionnez la valeur désirée à l'aide des touches
Type de Switch	Pour sélectionner le type de commutateur présent sur votre réseau câblé. Sélectionnez <i>Aucun</i> , s'il n'y a pas de commutateur sur votre installation.
Entrée Switch	Indiquez le numéro de l'entrée à laquelle est connecté le convertisseur.
Une fois vos réglages e	ffectués, appuyez sur la touche <b>ROUGE</b> pour sauvegarder.

#### 5.1.2 Editer Satellites

Ce menu permet de modifier la liste des satellites. A l'aide des touches ▲ ▼ sélectionnez un satellite. *Editer satellite* (**ROUGE**) Permet d'éditer le nom et la position orbitale du satellite sélectionné. *Ajouter satellite* (**VERT**) Permet d'ajouter un nouveau satellite à la liste. *Supprimer satellite* (**JAUNE**) Permet de supprimer le satellite sélectionné.



Pour éditer la liste des transpondeurs du satellite sélectionné appuyer sur la touche ▶ pour déplacer le focus sur la liste des transpondeurs.

Dans la liste des transpondeurs:

Editer Tp (ROUGE)	Permet d'éditer les paramètres du transpondeur sélectionné.
Ajouter Tp (VERT)	Permet d'ajouter un nouveau transpondeur.
Supprimer Tp (JAUNE)	Pour supprimer le transpondeur sélectionné.
Sauvegarder (BLEU)	Pour sauvegarder les modifications

#### 5.1.3 Installation manuelle

Ce menu permet d'installer des chaînes à partir d'un satellite dans plusieurs modes.

Satellite	Indique le nom du satellite.
Antenne No	Indique le N° de la parabole utilisée. Vous pouvez changer les Réglages LNB. La description détaillée des réglages LNB. La description détaillée des réglages LNB est décrite en <b>5.1.1</b> .
Transpondeur	Déplacez le focus sur ce menu et appuyez sur <b>OK</b> , la liste des transpondeurs s'affichera à la droite de l'écran. Vous pouvez sélectionner un transpondeur afin de vérifier la force et la qualité du signal réceptionné. La liste des transpondeurs comporte des transpondeurs prédéfinis.
Mode Scan	Sélectionnez <i>Toutes les chaînes</i> pour permettre au terminal de scanner et de sauvegarder toutes les chaînes "cryptées" pour installer seulement les chaînes cryptées et "FTA" pour installer seulement les chaînes en clair.
Type Service	Sélectionnez Tous ou Radio seules ou TV seules

Une fois les réglages effectués vous pouvez commencer la recherche des chaînes.

Appuyez sur la touche **ROUGE** pour installer les chaînes à partir de tous les transpondeurs du satellite.

Si le transpondeur que vous souhaitez scanner n'est pas sur la liste, appuyez sur la touche **JAUNE** pour installer les paramètres du transpondeur et appuyez sur la touche **VERTE** pour scanner le transpondeur ajouté.

#### 5.1.4 Installation rapide

Choisissez ce menu et appuyer sur **OK** pour mettre à jour automatiquement la liste des chaînes de l'offre de service TNTSAT.

## 5.2 Configuration Systèmes

Ce menu permet de configurer les paramètres *Sorties, Langues, Contrôle parental, Réglages de l'heure et Information système* 

#### 5.2.1 Réglages Sorties

Dans ce menu vous pouvez régler le format de sortie SD, la résolution de sortie HD, la norme péritel, le format d'image (ratio Aspect), la norme S/PDIF, la norme HDMI. S'il vous plaît consultez les notices des autres équipements connectés au terminal afin de sélectionner les réglages correspondants. Vous pouvez également régler la durée d'affichage de la bannière d'information et le niveau de transparence du menu OSD.



Sélectionnez vos préférences à l'aide des touches ◀ ▶ et appuyez sur **OK** pour confirmer et continuer l'installation.

Une fois vos réglages effectués, Appuyez la touche **ROUGE** ou **VERTE** pour sauvegarder les réglages.

#### 5.2.2 Langue

Dans ce menu vous pouvez sélectionner la langue du menu OSD, de l'audio et des sous-titres. Déplacez le curseur à l'aide des touches ▲ ▼ ◀ ▶ pour changer les valeurs. Appuyez la touche ROUGE ou VERTE pour sauvegarder les réglages.

Mettez la langue des sous titres sur Off si vous ne souhaitez pas de sous titres

Appuyez la touche ROUGE ou VERTE pour sauvegarder les réglages.

#### 5.2.3 Contrôle parental

Ce menu permet d'activer ou désactiver le verrouillage menu, de modifier le code PIN et de définir le niveau de maturité.

Le code Pin vous sera demandé pour accéder au Menu.

Verrouillage menu	Si activé, le terminal vous demandera un code PIN pour accéder au menu principal. Activez cette fonction pour empêcher d'autre personne de modifier vos réglages.
Modifier code PIN	Si vous souhaitez changer le code PIN, entrez le code PIN courant dans le champ <i>Code PIN actuel</i> , ensuite entrez le nouveau code PIN dans le champ <i>Nouveau code PIN</i> et confirmez le nouveau code PIN dans le champ <i>Confirmer code PIN</i>
Niveau de maturité	Certaines émissions ne sont pas destinées aux enfants. Choisissez un groupe d'âges dans la liste proposée (10; 12; 16; 18 ans) afin que le contrôle parental empêche vos enfants de regarder des programmes qui ne correspondent pas à leur tranche d'âge. Si le contenu du programme est destiné à une catégorie d'âge supérieure à celle qui est autorisée dans le terminal, il faudra entrer le code PIN avant de pouvoir afficher l'audio et la vidéo

#### 5.2.4 Réglages de l'heure

GMT	Si réglé sur <i>On</i> , l'heure se règlera automatiquement au démarrage. Si GMT est sur <i>Désactivé</i> , après arrêt de l'alimentation électrique toutes les données dates et heure seront perdues. Il faut à nouveau les régler.
Fuseaux Horaires	Vous devez sélectionner votre fuseau horaire si vous ne choisissez pas le mode <i>Auto</i>
Heure d'été	Vous devez régler heure d'été sur On si disponible.
Date locale	Réglez ce champ Si GMT est réglé sur Off
Heure locale	Réglez ce champ Si GMT est réglé sur Off
Mise en veille automatique	Vous aide à réduire votre consommation d'énergie.

Cette option mettra le terminal en veille si aucune commande est effectuer pendant un temps préalablement réglé, les réglages possibles sont OFF/1/2/3/4/5/6 heures.

Appuyez la touche ROUGE ou VERTE pour sauvegarder les réglages.



#### 5.2.5 Information Système

Ce menu indique les versions Hardware et software du terminal.

## 5.3 Organisation chaînes

A l'écran *Menu Principal*, sélectionnez ▲ ▼ pour sélectionner le *Organisation chaînes* et appuyez sur **OK** ou ▶ pour accéder au menu, qui se compose des sous-menus *Editer les chaînes*, *Manager de favoris, Trier les chaînes* et *Editer chaîne* régionales.

#### 5.3.1 Editer chaîne

Ce menu permet de renommer, supprimer et verrouiller des chaînes

Renommer	<ul> <li>Vous pouvez éditer le nom des chaînes qui n'appartiennent pas à l'offre de service TNTSAT. Appuyer sur la touche JAUNE (renommer). Un clavier virtuel s'affichera à l'écran. Sélectionnez les lettres à l'aide des touches fléchées. Pour effacer un caractère, sélectionnez le symbole </li> <li>et appuyez sur OK.</li> <li>Une fois terminée appuyez sur la touche BLEUE pour sauvegarder le nouveau nom.</li> </ul>
Verrouillage	Cette fonction permet de bloquer l'accès à certains canaux. Appuyez sur la touche <b>VERTE</b> pour verrouiller/déverrouiller les canaux de votre choix. Les canaux verrouillés sont repérés par un symbole <i>Cadenas</i> . Pour pouvoir regarder une chaîne verrouillée, vous devrez saisir votre code PIN. La chaîne sera verrouillée dans toutes les listes.
Supprimer	Vous ne pouvez pas supprimer les chaînes appartenant à l'offre de service TNTSAT. Appuyez sur la touche <b>ROUGE</b> pour sélectionner le canal à supprimer. Pour désélectionner un canal, sélectionnez le et ré-appuyez sur la touche <b>JAUNE</b> . Le ou les canaux ne seront définitivement supprimés que lorsque vous aurez appuyé sur la touche <b>BLEUE</b> (sauvegarder).
ATTENTION:	Après sauvegarde, le ou les canaux seront supprimés de toutes les listes. Pour annuler l'opération de suppression, vous pouvez appuyer sur la touche 🕞.

#### 5.3.2 Manager de favoris

Ce menu permet d'organiser vos listes de programmes favoris. Vous ne pouvez pas modifier la liste des chaînes de l'offre de service TNTSAT.

Vous pouvez créer vos propres listes de favoris. Sélectionnez un groupe FAV1, FAV2, FAV3, FAV4, FAV5, FAV6 FAV7 et appuyez sur la touche ▶ pour déplacer le focus sur la liste de chaîne. Dans la liste de chaîne sélectionnez la chaînes que vous souhaitez ajouter à la liste favoris et appuyez sur **OK** pour la marquer. Un petit cœur apparait à côté de la chaine. Répétez l'opération pour toutes les chaînes que vous souhaitez ajouter à la liste de favoris.

Appuyez sur la touche JAUNE ou VERTE pour sauvegarder les modifications.

Pour déplacer/trier les chaînes dans une liste merci de vous référez au point 5.3.3



#### 5.3.3 Trier les chaînes

Ce menu permet de classer les chaînes à un emplacement spécifique dans les listes de favoris uniquement. Cette fonction concerne uniquement les canaux qui ne font pas partie de l'offre de service TNTSAT, il est interdit par l'opérateur à l'utilisateur de modifier l'ordre des chaînes de l'offre de service TNTSAT.

#### Changer la position d'une seule chaîne

A l'aide des touches ▲▼ ◀ ▶ sélectionnez la chaîne que vous souhaitez déplacer appuyez sur la touche VERTE la chaîne à déplacer sera alors marquée par un petit rectangle bleu, vous pouvez alors choisir le nouvel emplacement du canal à l'aide des touches ▲▼ ◀ ▶. Appuyez sur OK pour confirmer la nouvelle position de la chaîne. Pour enregistrer le nouvel ordre des canaux, appuyez sur la touche JAUNE (enregistrer) ou BLEUE (sauvegarder et sortir)

Vous pouvez trier les chaînes de vos listes de chaînes favorites et donc modifier le N° des chaînes dans la liste lorsque vous êtes dans le menu *trier les chaines* appuyez sur la touche **FAV** sélectionnez la liste que vous souhaitez et réordonner et appliquez la procédure indiquée précédemment.

#### 5.3.4 Editer Chaine régionale

Ce menu permet de changer de chaîne régionale préférée. Sélectionnez la chaîne régionale de votre choix sur la liste affichée et appuyez sur **OK** pour confirmer votre sélection.

### 5.4 Avancé

Ce menu est composé de Programmateur, Explorateur ficher, Mise à jour et Réglages Usine.

#### 5.4.1 Programmateur

Vous pouvez programmer votre terminal pour effectuer des actions telles que des enregistrements. Appuyez sur la touche **ROUGE** pour créer une programmation d'enregistrement.

Les réglages suivants sont disponibles.

Cycle	Utiliser les touches ◀ ▶ pour choisir entre <i>Une fois, Quotidien,</i> <i>Hebdomadaire.</i>
Hebdomadaire	Disponible si le cycle est <i>Hebdomadaire</i> . Sélectionnez le jour de la semaine de votre choix.
<i>Type de programme</i>	Vous pouvez choisir entre <i>Lecture enregistrement mise en veille démarrage.</i>
Date de départ	Vous pouvez régler la date. Appuyer sur <b>OK</b> pour afficher le calendrier.
<i>Heure de départ</i>	Utilisez les touches NUMÉROTÉES pour entrer l'heure de départ souhaitée.
Durée	Utilisez les touches NUMÉROTÉES pour rentrer la durée souhaitée.
Chaîne	Appuyer sur la touche <b>OK</b> pour afficher la liste des chaines en cours et sélectionner avec les touches de navigation. Vous pouvez sélectionner TV ou radio à l'aide de la touche <b>TV/R</b> .
Rappel	Choisissez combien de seconde vous serez avertit avant le programme
Appuvez sur la touche F	ROUGE pour sauvegarder les modifications



#### 5.4.2 Explorateur fichier

Lecture des fichiers préalablement enregistrés

Tous les programmes enregistrés seront dans le dossier DVR de votre périphérique de stockage USB. Ouvrez ce dossier comme décrit ci-dessus et sélectionnez l'enregistrement de votre choix. Appuyez sur **OK** pour commencer la lecture. Pendant la lecture les fonctions disponibles sont:

11	Pause lecture/reprise lecture.	
<<>>>	Avance et retour rapide.	
🕞 ou ■	Revenir à l'explorateur de fichier.	

#### 5.4.3 Mise à jour

Ce menu permet de mettre à jour le logiciel du terminal, sauvegarder et restaurer les données de réglages des chaines du terminal. Appuyez 2 fois sur **OK** 

Vous avez le choix entre : **ROUGE** *Mise à jour logiciel*, **VERTE** *Sauvegarder base de données*, **JAUNE** *Restaurer base de données*.

Mise à jour Logiciel	Assurez-vous que le fichier de mise à jour est bien copié sur le dossier racine du périphérique USB et que ce dernier soit bien connecté au terminal. Appuyez sur la touche <b>ROUGE</b> pour lancer la mise à jour. Après la mise à jour le terminal s'éteindra et redémarrera. L'avancée de la mise à jour s'affichera sur la façade du terminal.
	la mise a jour s'americia sur la laçade du terminal.

ATTENTION:	Ne JAMAIS éteindre le terminal ou déconnecter le périphérique USB
	pendant la mise à jour.

Sauvegarde base de données

suuregurue suee ue uermeee		
-	Appuyez sur la touche <b>VERTE</b> pour sauvegarder les données des chaines et des réglages du terminal sur le périphérique USB. Un fichier "dbase.bin" sera créé sur le dossier racine du périphérique USB.	
Restaurer base données	Appuyez sur la touche <b>JAUNE</b> pour restaurer les données préalablement sauvegardées sur le fichier "dbase.bin" créé sur le dossier racine du périphérique USB.	

Cette sauvegarde des données permet la copie de liste de chaînes entre terminaux. Il suffit de préparer une liste sur un terminal dit « maître » puis à l'aide de la procédure décrite ci-dessus de programmer d'autres terminaux dits « esclaves ». Ceci permet un gain de temps très appréciable s'il fallait régler plusieurs terminaux avec la même liste de chaînes.

#### 5.4.4 Réglages Usines

Cette action effacera tous les réglages et toutes les chaines installées. Le terminal redémarrera sur le menu installation. Appuyez sur **OK** Votre code PIN vous sera demandé avant le « réglage usine ».

## 5.5 Carte à Puce

Quand la carte est en place, vous pouvez accéder à ce menu pour obtenir les informations sur l'activation des droits de la carte, gérer les échéances et le code PIN.



<i>Niveau de maturité</i>	Certains contenus de programme ne sont pas prévus pour des enfants. Choisissez un âge entre <i>0</i> et <i>15</i> . Le niveau de moralité correspond à l'âge de l'enfant en diminuant de 3 ans. Par exemple vous avez un enfant de 6 ans, dans ce cas vous devez choisir 3 comme niveau de moralité. Si votre enfant a 10 ans, choisissez 7 comme niveau de moralité.
<i>Boîte de message</i>	Dans ce menu vous pouvez lire les messages qui sont envoyés par l'opérateur.
Changer code PIN	Permet de modifier le code Pin de la carte. Il faut saisir le code existant (ancien), puis entrer et confirmer le nouveau.
Consultation	Dans ce menu, vous pouvez vérifier l'adresse unique de votre carte à puce et vérifier le statut de vos droits.
Identification du terminal	L'information de ce menu pourrait être nécessaire quand vous appelez le centre d'appel. Vous pouvez obtenir, l'adresse unique de votre carte, la version du système inclus par Viaccess, le numéro de série de votre terminal, la version de logiciel et la version de chargeur installée dans votre terminal ainsi que la version du matériel.
REMARQUE:	Si vous utilisez une carte CANAL+ CANAL READY, lorsque vous insérez la carte CANAL READY pour la 1 <sup>ère</sup> fois, il faut d'abord entrer le Code PIN du terminal (créé lors de la 1 <sup>ère</sup> installation) et ensuite le code de la carte CANAL READY. Les codes PIN de la carte et du terminal seront alors automatiquement synchronisés avec le code PIN de la carte CANAL+ CANAL READY.

## 6.0 MISE À JOUR AUTOMATIQUE DE LA LISTE DES CHAÎNES

La liste de chaînes de la TNT disponibles par satellite avec TNTSAT sera mise à jour automatiquement par le terminal chaque fois que le diffuseur modifie la liste, ajout de nouvelles chaînes, suppression de chaînes ou modification de noms de chaînes. Le terminal mettra aussi la liste de chaîne à jour si une nouvelle liste est proposée par l'offre de service TNTSAT. La mise à jour prendra quelques instants, s'il vous plaît patientez, pendant le processus un message correspondant sera affiché à l'écran.

## 7.0 MISE À JOUR LOGICIEL AUTOMATIQUE

Chaque fois que votre terminal s'allumera, il vérifiera la disponibilité d'une mise à jour du logiciel. Si un nouveau logiciel est disponible, il vous sera demandé de procéder à la mise à jour. Confirmez la mise à jour. Afin de lancer la mise à jour, le processus est indiqué sur l'afficheur avant du terminal. Une fois la mise à jour terminée votre terminal redémarrera automatiquement. Dans certains cas le diffuseur peut décider d'imposer la mise à jour. Le cas échéant la mise à jour s'effectuera sans votre confirmation.



REMARQUE:	Vous ne pouvez pas refuser une mise à jour plus de 2 fois. Si vous refusez la mise à jour 2 fois, lors de la mise en marche suivante le terminal commencera la mise à jour automatiquement.
ATTENTION:	Ne pas déconnecter votre terminal de l'alimentation électrique et du signal d'antenne pendant la mise à jour logiciel.

## 8.0 REGARDER LA TV ET ÉCOUTER LA RADIO

### 8.1 Guide des Programmes (EPG)

L'EPG affiche le programme des émissions pour la chaîne en cours. La disponibilité de l'EPG dépend de l'organisme de diffusion. Le guide peut donc ne pas être disponible pour toutes les chaînes.

En mode visualisation, appuyez sur le bouton EPG, le menu EPG apparaîtra.

Choisissez la chaîne dans la liste à l'aide des touches ▲ ▼. Pour naviguer entre liste des chaînes et liste des programmes, utilisez les touches ◀ ►. Surlignez le programme de votre choix pour faire apparaitre la description courte du programme à l'aide des touches ◀ ► ▲ ▼.

L'écran se divisera en 3 parties principales. Sur le côté gauche, vous trouverez la liste des chaînes. Sur le côté droit vous trouverez la liste des programmes et en partie inférieure un texte qui fournit, une description courte, ainsi que l'heure de début et de fin du programme.

Sélectionnez le jour suivant/précédent du programme à l'aide des touches ROUGE/VERTE.

La touche JAUNE permet d'afficher davantage d'informations sur l'émission.

Vous pouvez programmer un enregistrement ou une action pour le programme sélectionné directement en appuyant sur la touche **BLEUE**.

Dans les détails du programme:

Faites défiler les informations à l'aide des touches ▲ ▼.

Pour revenir à la liste des programmes, appuyez sur 🗁.

## 8.2 Regarder un programme protégé par le contrôle parental

Il vous sera demandé d'entrer le code PIN pour regarder les programmes avec un niveau de contrôle parental supérieur à celui réglé dans le terminal. Vous avez 3 tentatives pour entrer le code valide. Si vous n'entrez pas le code valide après 3 tentatives, le terminal ne vous permettra pas d'effectuer une nouvelle tentative avant 15 minutes.

### 8.3 Bannières de zapping et d'information

La bannière de zapping s'affiche automatiquement chaque fois que vous changez de chaîne en mode normal. Elle renseigne sur le nom du satellite, la date et l'heure, le numéro de canal et le nom de l'émission en cours, le programme et sa date d'échéance. La durée d'affichage de la bannière de zapping peut être modifiée dans le menu de réglages système *Réglage de l'affichage à l'écran*.



Pour afficher la bannière d'information, appuyez sur la touche INFO.

La bannière de zapping, renseigne aussi sur la prochaine émission et son programme, l'existence du sous-titrage et du télétexte sur la chaîne en cours, le mode son, l'existence du son numérique.

La bannière d'information peut basculer entre mode étendu et signal par appui sur la touche **ROUGE** (étendu) et **VERTE** (signal). En mode étendu, un bref résumé (s'il existe) du programme en cours peut être affiché.

En mode signal, les informations qui s'affichent sont d'ordre technique: paramètres du répéteur, PID audio et vidéo du canal en cours, puissance et qualité du signal.

## 8.4 Liste des chaînes

Pour afficher à l'écran la liste des canaux en cours, appuyez sur **OK** en mode visualisation. Sélectionnez le canal à l'aide des touches ▲ ▼ ◀ ► et appuyez sur **OK** pour passer en mode visualisation plein écran.

Commutez entre TV et radio à l'aide de la touche TV/R.

Vous pouvez aussi ajouter des chaines à vos groupes de favoris directement à partir de cette liste en appuyant sur la touche **VERTE**.

## 8.5 Sélection de la liste favoris

Sélectionnez une liste de favoris en appuyant sur la touche **FAV** de la télécommande à l'aide des touches ▲▼ et appuyez sur **OK** pour confirmer la sélection.

*Ajouter aux FAV* à l'aide des touches **VERTE** et **JAUNE** vous pouvez directement ajouter ou supprimer une chaine favorite à partir des listes FAV1 à FAV7. Un symbole en forme de cœur apparaitra à côté du nom des chaines ajoutées. Vous pouvez sortir des listes favoris à l'aide de la touche **LIST** en sélectionnant *Tous réseaux* 

## 8.6 Sélection satellite

Si vous avez installé des chaînes provenant de plus d'un satellite, utilisez la touche **LIST** de la télécommande. La liste des satellites s'affichera. Sélectionnez un satellite à l'aide des touches ▲ ▼ et appuyez sur **OK** pour confirmer.

## 8.7 Sélection de la langue son

Appuyez sur la touche **AUDIO** de la télécommande. A l'aide des touches ▲ ▼◀ ►, sélectionnez dans la liste la langue souhaitée pour le son. A l'aide des touches ▲ ▼, sélectionnez la voie pour le son: *gauche, droite* ou *stéréo*. Choisissez la langue audio à l'aide des touches ◀ ►. Vous pouvez sélectionner plusieurs langues Audio si diffusées.

Appuyez sur OK pour confirmer.

### 8.8 Fonction télétexte

En mode visualisation des chaînes, appuyez sur la touche **TEXT**. Si le télétexte est disponible en plusieurs langues, sélectionnez la langue de votre choix dans la liste. Utilisez les touches **NUMÉROTÉES** pour naviguer entre les pages. Appuyez sur 🕞 pour retourner au visionnage des chaînes.



### 8.9 Fonction sous-titres

En mode visualisation des chaînes, appuyez sur la touche **SUB**. La liste des langues de soustitrage disponibles s'affiche à l'écran.

A côtés du nom de la langue, apparaîtra l'information additionnelle montrée comme DVB-N; DVB-HH.

DVB-N	Signifie des sous-titres pour les personnes ayant une audition normale
DVB-M	Signifie des sous-titres pour les personnes malentendantes ou ayant une audition faible
OFF	Arrêt des sous-titres

Sélectionnez la langue à l'aide des touches ◀ ► et confirmez par OK. Pour désactiver le soustitrage, choisissez *Désactivé* dans la liste de langues.

## 9.0 ENREGISTREMENT

### 9.1 Enregistrement instantané

Votre terminal permet d'effectuer des enregistrements instantanés du programme que vous regardez. Appuyez simplement sur • pour démarrer l'enregistrement. Pour entrer la durée souhaitée de l'enregistrement, appuyez sur • une nouvelle fois et utilisez les touches 0~9 pour rentrer la durée d'enregistrement souhaitée. Pendant l'enregistrement une bannière indiquant le temps d'enregistrement écoulé sera affichée en haut à droite de l'écran. Pour arrêter l'enregistrement appuyez sur la touche **■**.

## 9.2 Enregistrement « Direct différé »

Votre terminal permet d'effectuer des enregistrements « Direct différé ou Timeshift ». Pour démarrer la fonction *Direct différé* appuyer sur la touche II. Vidéo sera en pause et le son sera coupé. Pour reprendre le programme là où vous l'avez laissé appuyez de nouveau sur II.

#### REMARQUE:

S'il vous plaît connectez un périphérique de stockage USB avec suffisamment de mémoire libre. Pour enregistrer un programme HD un périphérique de stockage « haute vitesse » est nécessaire.

## 10.0 DÉPANNAGE

Un dysfonctionnement du terminal peut avoir de multiples causes. Vérifiez l'appareil comme indiqué ci-dessous. S'il ne fonctionne toujours pas correctement après contrôle, contactez votre revendeur. Ne pas ouvrir le capot du terminal, cela peut être dangereux.

Symptôme	Cause	Recours
Les LED de la façade ne s'allument pas.	Le cordon d'alimentation n'est pas branché.	Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché dans la prise murale.



Symptôme	Cause	Recours
Pas d'image ou de son.	Mauvais branchement de la sortie audio/vidéo du terminal au téléviseur.	Branchez correctement la sortie A/V du terminal au téléviseur.
	Son coupé.	Appuyez sur la touche ズ.
	TV hors tension.	Allumez le téléviseur.
Pas d'image.	Le terminal ne reçoit pas de signal.	Vérifiez le câble d'antenne; remplacez ou resserrez sa connexion au terminal.
	Valeurs incorrectes pour certains paramètres du tuner.	Dans le menu installation, régler correctement les valeurs des paramètres du tuner.
	Mauvaise orientation de la parabole.	Vérifiez la puissance du signal et orientez correctement la parabole.
La télécommande ne fonctionne pas.	II n'y a pas de piles dans la télécommande ou les piles sont à plat.	Vérifiez que les piles soient correctement insérées dans la télécommande. Vérifiez les piles; si elles sont à plat, les remplacer. Les recycler SVP.

## **11.0 SPÉCIFICATIONS**

#### Démodulateur

Modulation: QPSK, 8PSK Débit de symboles d'entrée: 2 ~ 45 Ms/s Signaux SCPC & MCPC des satellites à bande Ku

#### Syntoniseur

Front: Gamme des fréquences d'entrée : Impédance RF : Niveau de signal : Impédance du signal d'entrée: Puissance LNB polarisation: Versions DISEqC :

#### Vidéo

Débit d'entrée: Résolution vidéo : Format d'image (conversion):

Audio Vitesse d'échantillonnage: Modes audio:

#### Mémoires et système

Processeur: Mémoire flash: Mémoire système:

Connecteurs Entrée SAT Sortie SAT DVB-S/DVB-S2 950 - 2150 MHz 75 Ohms +/-5% -65 ~ -25 dBm 75 Ohms + / - 5% 13/18 V, 400 mA, protégé contre les surcharges 1.0, 1.1

60 Mbit/s max. SD 720 x 576p ; HD: 1920 x 1080p, 1920 x 1080i, 1280 x 720p Letter Box, Pan & Scan

32, 44.1, 48 kHz Stéréo, Mono

STIH237 @ 650 MHz 4 MB SPI+128 MB 256 MB



HDMI 1 Péritel TV (RGB/CVBS) S/PDIF coaxiale 3 RCA (Audio G & D, Vidéo) USB 2.0 Entrée extension infrarouge Entrée d'alimentation

#### USB interface

USB 2.0 Grande vitesse Connecteur type A Charge maximale à 5 V / 500 mA (max.)

#### Caractéristiques générales

Alimentation : Gamme des tensions d'entrée: Tension en sortie: Puissance consommée: Consommation en veille: Température de fonctionnement: Température de stockage: Gamme d'humidité de fonctionnement: Taille (L x D x H) en mm: Poids: Adaptateur externe 100 - 240 V AC 50/60 Hz. DC 12 V, 1,5 A 18 W max., typique 10 W max. 1,0 W 0 ~ +40 °C -10~ +55 °C 10~ 85% RH, non-condensé 210 x 136 x 42 0,59 ka

Le terminal est conforme à la norme EN 60065.

Le produit est conforme aux exigences de base et aux autres dispositions et directives applicable 2004/108/ EC et 73/23/EC, RoHS 2002/95/EC

Sujet à modification. En conséquence de la recherche et du développement continus, les spécificités techniques, le design et l'apparence du produit peuvent changer. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby est une marque enregistrée du laboratoire Dolby, HDMI, le logo HDMI et « High-Definition Multimedia Interface » sont des marques ou des marques enregistrées appartenant à HDMI Licensing LLC aux Etats Unis et dans les autres pays. ASTRA est une marque déposée de SES ASTRA, TNTSAT et CANAL READY sont des marques de GROUPE CANAL+, Viaccess est une marque de Viaccess, tous les autres produits ou marques sont des marques dejosées de leurs propriétaires respectifs.

#### LICENSES

TOUTE UTILISATION DE CE PRODUIT, AUTRE QUE PERSONNELLE CONFORME À LA NORME MPEG-2 POUR CODER DES INFORMATIONS VIDEO SUR SUPPORT EST STRICTEMENT INTERDITE SANS UNE LICENCE CONFORME AUX BREVETS APPLICABLES DANS LE PORTEFEUILLE DE BREVETS MPEG-2 QUI EST DISPONIBLE AUPRES DE **MPEG LA, LLC**, 6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 400E, Greenwood Village, Colorado 80111 USA

CE PRODUIT EST SOUS LICENCE DU PORTEFEUILLE DE BREVETS AVC POUR L'UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE A DES FINS (I) D'ENCODER DE LA VIDEO EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME AVC ("AVC Video") ET / OU (II) DECODER DES VIDEOS AVC ENCODES PAR UN CONSOMMATEUR ENSAGÉ DANS UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET / OU OBTENUE PAR UN FOURNISSEUR DE VIDÉO AUTORISÉ À FOURNIR DES VIDÉOS AVC. AUCUNE LICENCE EST ACCORDEE OU IMPLICITE POUR TOUTE AUTRE UTILISATION. DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES AUPRES DE MPEG LA, LLC HTTE//WWW.MPEGLA.COM

Ce produit contient un ou plusieurs programmes protégés par les lois internationales et américaines sur les droits d'auteur des œuvres non publiées. Elles sont confidentielles et la propriété de Dolby Laboratories. Leur reproduction ou divulgation, en tout ou en partie, ou la production d'œuvres dérivées sans la permission expresse de Dolby Laboratories est interdite. Droit d'auteur 2003-2009 par Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

En cas de problème sur votre produit veuillez contacter votre revendeur TRIAX auprès duquel vous l'avez acheté.

www.triax.fr

# triax.com/support



Copyright © 2016 TRIAX. All rights reserved. The TRIAX Logo and TRIAX, TRIAX Multimedia are registered trademarks or trademarks of the TRIAX Company or its affiliates. All specifications in this guide are subject to change without further notice.